

ПАСПОРТ
Источник Питания Светодиодов
Аргос ИПС210-700ТРУ(300-700I, 150-300U) IP67 5604

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Источник питания светодиодов (ИПС) применяется для питания светодиодных линеек, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока.

Источник питания соответствует требованиям по электромагнитной совместимости ТР ТС 020/2011. Источник питания рассматривается как компонент, который будет работать в составе конечного оборудования. Ответственность за соответствие нормам ЭМС несёт производитель конечного оборудования! В случае установки источника питания на металлический корпус светильника необходимо обеспечить прямой электрический контакт через элементы крепления и провод заземления!

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные параметры	Диапазон напряжений питания АС, В	176-305
	Частота питающей сети, Гц	47-63
	Максимальная потребляемая мощность, Вт	<226 @ Уп 230 В
	Коэффициент мощности	≥0.95 @ Уп 230 В, Р макс
	КПД, %	≥93 @ Уп 230 В, Р макс
Выходные параметры	Диапазон номинального выходного тока, А	0.07-0.7±5%
	Диапазон установки выходного тока, А	0.3-0.7±5%*
	Диапазон номинальных выходных напряжений, В	150-300
	Максимальная выходная мощность, Вт	210
	Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	≤325
	Пульсации выходного тока, %	<2 @ Уп 230 В, Р макс
Условия эксплуатации	Температура окружающей среды (Т _а), °С	-40...+60
	Температура корпуса в точке Т _с , °С	75 @ Т _а макс
	Влажность при эксплуатации, %	10-95%, без конденсата
	Температура хранения, °С	-40...+85
	Влажность при хранении, %	10-95%, без конденсата
Безопасность и электромагнитная совместимость	ЭМС 9 кГц – 30 МГц	Соответствует ГОСТ CISPR 15-2014
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
	Гальваническая изоляция	Да
Защитные функции	Защита от короткого замыкания	Да, полная
	Защита от межфазного напряжения (защита от 380VAC)	Нет
	Защита от перегрева	Да
	Защита от холостого хода	Да
Диммирование	Выходной ток +10V, мА	≤1*
	Входной ток +DIM, мкА	≤100
	Допустимое напряжение +DIM, В	0-10.2
	Частота ШИМ по входу DIM, кГц	0.3-3

*Выходной ток регулируется резистором. По умолчанию установлен ток 0.7 А.
Запрещается превышать максимальную выходную мощность!
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ		
Комплектность	Количество	Примечание
ИПС	8	
Паспорт	1	на 8 ИПС
Упаковка	1	

4. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ИПС НА АВТОМАТ

ТИП	Подключённое количество					U _{вх} , В	I _{пик} , А	Т, мкс
	Ток, А	10	16	20	25			
ТИП В		2	3	4	5	230	103	344
ТИП С		3	5	7	9			
ТИП D		7	11	14	18			

U_{вх} - Входное напряжение, В
I_{пик} - Пусковой ток I_p, А
Т - Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс

5. ДИММИРОВАНИЕ

Драйвер имеет встроенную функцию диммирования. Выводы +DIM, -DIM используются для подключения диммера. Выход (+10V) используется при диммировании с помощью резистора или ШИМ диммирования в случае выхода диммера типа «открытый коллектор», а также в режиме 1-10 (см.схемы).

Поддерживается четыре типа диммирования:

1) Резистивное

	Сопротивление между +DIM и -DIM, кОм									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Выходной ток от номинального значения, %									
	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95

2) Аналоговое 0-10

	Входное напряжение, В									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выходной ток от номинального значения, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

3) Аналоговое 1-10

	Входное напряжение, В									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выходной ток от номинального значения, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

4) ШИМ

	Сквозность, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Выходной ток от номинального значения, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Сквозность, % *при амплитуде 10 В									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Выходной ток от номинального значения, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100


6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.
- Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- При работе ИПС на холостом ходу выходное напряжение устанавливается на максимум.
- После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности его необходимо выдержать при температуре +20...+25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.


7. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Срабатывает при достижении температуры корпуса +75 °С в точке Тс. Дальнейшее повышение температуры ИПС приводит к плавному уменьшению выходного тока для стабилизации температуры компонентов источника питания.

Зависимость мощности при максимальной нагрузке от температуры окружающей среды.



Зависимость мощности при максимальной нагрузке от температуры точки Тс.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию, при условии соблюдения правил данного паспорта, но не более 6 лет с момента производства.

Гарантия не распространяется на товар со следующими дефектами:

- Некомплект изделия (нет крышки, корпуса, пленки, отсутствие компонентов на печатной плате и т.п.);
- Несоответствие корпуса, печатной платы изделия и т.п.;
- Механические повреждения корпуса, печатной платы, клеммных колодок, регулировочных компонентов (подстроечный резистор, переключатель и т.п.);
- Следы ремонта;
- Подача сетевого напряжения на выход источника питания или клемму заземления;
- Выход из строя элементов защиты входных цепей изделия – варистора или только предохранителя (говорит о превышении допустимого напряжения по входу);
- Наличие внутри изделия посторонних предметов;
- Для бескорпусных изделий: отрыв компонентов с печатной платы;
- Для источников питания со степенью защиты менее IP65: попадание воды на печатную плату;
- Для источников питания с проводами: длина проводов на входе или выходе изделия менее 3 см;
- Перегрев изделия.

Этот перечень не является полным и является лишь рекомендуемым при оценке возвращаемого брака! В каждом конкретном случае решение о гарантийном ремонте принимает специалист по анализу брака.

9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПТК «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, с.п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание 7

Телефон:

Адрес в сети интернет:

Произведено в России.

Дата выпуска _____



По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: argos.pro-solution.ru эл. почта: asg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.